

二维条码扫描器 设置手册



V5.1

本设置手册为二维条码扫描器简易版设置手册，详细用户手册前往官网下载或联系经销商索取。

注：设置码为功能性条码，请在非必要时勿扫设置码，测试传输功能时请扫商品上的条码。

▼ 恢复出厂设置



恢复出厂设置

注意：扫描“恢复出厂设置”设置码，条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。设置码中带有“*”的为出厂默认设置项。

接口设置

▼ USB连接

扫描“USB Keyboard”条码，即可将设备配置为USB键盘模式。

扫描“USB COM”条码，识别为USB COM类型，需要用户安装驱动。



* USB Keyboard



USB COM

▼ RS232连接

串口相关参数为：115200波特率，8位数据，无校验位，1位停止位。



RS232

▼ 条码类型设置



所有一维码制开启



所有一维码制关闭



所有二维码制开启



所有二维码制关闭

▼ QR网址码设置



* 网址关闭



网址开启

▼ 解码成功提示音



低



中



* 高



关

▼ 支付宝开票功能

支付宝开票按以下步骤来设置。



开启步骤一



开启步骤二



开启步骤三



关闭开票

▼ 安全模式



* 设置码功能关闭



设置码功能开启

▼ 中文输出格式



GBK格式（在记事本，EXCEL，WPS中输出）



UNICODE 格式（在word中输出）

▼ 同码间隔时间



100ms



* 350ms

▼ 结束符设置



* 添加回车



取消回车



添加回车换行



取消回车换行

串口设置

▼ 波特率



2400



4800



9600



19200



38400



57600



* 115200